



Ürünün montajından önce kullanma talimatlarına ve emniyet prosedürlerine uyunuz.

1	A SERİSİ GÖVDE	1
2	A SERİSİ ŞAFT	1
3	A SERİSİ KAPAK	1
4*	SIZDIRMAZLIK ELEMANI	1
5*	SIZD. O-RİNGİ	1
6	KAPAK CİVATALARI	X

\* Yedek parça seti

1-Sistemdeki vanaları kapatınız ve akışkanı boşaltınız. Sıcaklık yüksek ise, swivel bağlantı elemanının normal sıcaklığa ulaşması için uygun bir süre bekleyiniz.

2-Dişli/kaynak bağlantılı/flanşı bağlantı şekline göre, küresel bağlantı elemanını uygun bir anahtar ile hattan ayırınız.

3.Küresel bağlantı elemanı, hattan sökülmiş ve bakıma hazırdır.

4.Küresel bağlantı elemanını temiz bir masa üzerine yerleştiriniz.

5-Kapak civatalarını(6) uygun bir anahtar ile sökünüz ve kapağı(3) gövdeden(1) ayırınız.

6-Ön sızdırmazlık elemanını(4) çekerek gövde içinden çıkartınız.

7-Şaftı(2) ucundan tutarak gövde içinden çıkartınız.

8-Şaft üzerinde bulunan o-ringi kanalından çıkartınız.

9-Gövde içini temiz bir bez ile iyice temizleyiniz, çapak, pislik, vs. kalmamasına özen gösteriniz.

10-Gövde(1) içindeki konik yüzeyi inceleyiniz, herhangi bir deformasyon ve aşınma var ise yenisi ile değiştiriniz.

11-Şaftı(2) iyice temizleyiniz. Konik yüzeyi aşınma ve deformasyona karşı iyice inceleyiniz.

12-Herhangi bir aşınma durumunda shaftı yenisi ile değiştiriniz.

13-Şaft üzerindeki kanala yeni bir o-ring(5) yerleştiriniz.

14-Şaftın konik yüzeyini iyice yağlayınız ve gövde içinde konik yüzey üzerine yerleştiriniz.

15-Ön sızdırmazlık elemanını(4) konik yüzeyler birbirine bakacak şekilde gövde içine yerleştiriniz.

16-Kapağı(3) iyice temizledikten sonra, baskı yüzeyi sızdırmazlık elemanına bakacak şekilde gövde üzerine yerleştiriniz.

17-Temizlenmiş civatalar(6) ile kapağı gövdeye sabitleyiniz.

18-Küresel bağlantı elemanına kuvvet uygulamadan hatta bağlayınız.

19-Sistem vanalarını açarak, küresel bağlantı elemanını kontrol ediniz. Herhangi bir kaçak yok ise küresel bağlantı elemanı kullanıma hazır hale gelmiştir.