



Ürünün montajından önce kullanma talimatlarına ve emniyet prosedürlerine uyunuz.

1	7000 SERİSİ GÖVDE	1
2	7000 SERİSİ ŞAFT	1
3	BİLYA TAPASI	2
4*	BİLYA	X
5*	BİLYA O-RİNGİ	2
6*	SIZDIRMAZLIK ELEMANI	1
7*	İÇ PİSLİK TUTUCU	1
8	YAĞDANLIK	1
9	YAĞ ATICI	1

* Yedek parça seti

1-Sistemdeki vanaları kapatınız ve akışkanı boşaltınız. Sıcaklık yüksek ise, swivel bağlantı elemanının normal sıcaklığa ulaşması için uygun bir süre bekleyiniz.

2.Swivel bağlantı elemanını uygun bir anahtar vasıtasıyla hattan ayırınız.

3.Swivel bağlantı elemanı, hattan sökülmüş ve bakıma hazırdır.

4.Swivel bağlantı elemanını temiz bir masa üzerine yerleştiriniz.

5.İlk olarak yağdanlık(8) ve yağ atıcı valfi(9) çıkartınız.

6.Bilya tapa setini(3) uygun bir geniş ağızlı tornavida ile çıkartıp, alt parçayı pense ile çekerek alınız. Çekerken bilya yan yüzeylerini zedelememeye dikkat ediniz.

7.Bilya yuvalarındaki yağı, uygun bir yağ sökücü ile iyice temizleyiniz.

8.Şaftı(2) çevirerek tüm bilyaları çıkartınız.

9.Tüm bilyaların boşaldığından emin olduktan sonra, shaftı gövde içinden çekerek alınız.

10.Şaft üzerinde bulunan bilya o-ringlerini(5) çekerek çıkarınız.

11.Gövde içindeki deforme olan sızdırmazlık elemanını(6) ve iç pislik tutucuyu(7) çekip alınız.

12.Şaft bilya o-ringlerini(5) kontrol ediniz, gerekli ise yenileri ile değiştiriniz.

13.Bilya o-ringlerini shaft üzerindeki yuvalarına yerleştiriniz. Yerleştirirken o-ringlerin deforme olmamasına dikkat ediniz.

14.Sızdırmazlık elemanını(6) uygun bir yağlayıcı ile yağlayarak yuvasına yerleştiriniz.

15.İç pislik tutucuyu(7) sızdırmazlık elemanı altındaki shaft yuvasına yerleştiriniz.

16.Bilya o-ringlerini(5) yağlayınız, shaftı ucundan tutarak gövde içine, bilya yuvaları karşılıklı gelene kadar çevirerek yerleştiriniz.

17.Deforme olan bilyaları(4) yenileri ile değiştirerek, bilya yuvalarından içeriye doldurunuz.

18.Bilya tapasını(3.1), bilya yüzeylerinin karşılıklı gelecek şekilde yuvaya iyice oturtunuz. Bilya kör tapasını(3.2) üzerine sıkınız.

19.Bilyaların dönüşünü kontrol ediniz, çalışmasında problem varsa, bilyaları boşaltarak iç yuvaları kontrol ediniz.

20.Yağ atıcı valfi(9) ve yağdanlığı(8) takınız. Uygun bir yağlayıcı ile bilyaları yağlayınız.

21.Swivel bağlantı elemanı tekrar kullanıma hazır hale gelmiştir.

22.Swivel bağlantı elemanını hatta montajını yapınız.

23-Sistem vanalarını açarak, swivel bağlantı elemanını kontrol ediniz, drenaj boşaltma kanalından sızıntıyı kontrol ediniz.Herhangi bir kaçak yok ise swivel bağlantı elemanı kullanıma hazırdır.