



Ürünün montajından önce kullanma talimatlarına ve emniyet prosedürlerine uyunuz.

1	GÖVDE	1
2	ŞAFT	1
3*	BİLYA O-RINGİ	1
4*	BİLYA	X
5*	BİLYA TAPASI	X
6*	702 TIP O-RING DESTEĞİ	1
7*	SIZDIRMAZLIK O-RINGİ	1

* Yedek parça seti

1-Sistemdeki vanaları kapatınız ve akışkanı boşaltınız. Sı caklık yüksek ise, swivel bağlantı elemanının normal sıcak lığa ulaşması için uygun bir süre bekleyiniz.

2.Swivel bağlantı elemanını uygun bir anahtar vasıtasıyla hattan ayırınız.

3.Swivel bağlantı elemanı, hattan sökülmüş ve bakıma hazırdır.

4.Swivel bağlantı elemanını temiz bir masa üzerine yerleş tiriniz.

5.İlk olarak bilya tapasını(5) çıkartınız.

6.Bilya yuvalarındaki yağı, uygun bir yağ sökücü ile iyice temizleyiniz.

7.Şaftı(2) çevirerek tüm bilyaları çıkartınız.

8.Tüm bilyaların boşaldığından emin olduktan sonra, shaftı gövde içinden çekerek alınız.

9.Şaft üzerinde bulunan bilya o-ringini(3) çekerek çıkar tınız.

10.Gövde içindeki deforme olan sızdırmazlık elemanını(7) ve o-ring desteğini(6) çekip alınız.

11.Şaft bilya o-ringlerini(4) kontrol ediniz, gerekli ise yenileri ile değiştiriniz.

12.Bilya o-ringlerini shaft üzerindeki yuvalarına yerleştiriniz. Yerleştirirken o-ringlerin deforme olmamasına dikkat ediniz.

13.Sızdırmazlık o-ringini(7) uygun bir yağlayıcı ile yağlayarak gövde içindeki yuvasına yerleştiriniz.

14.O-ring desteğini(6) sızdırmazlık o-ringi altındaki yuvasına yerleştiriniz.

15.Bilya o-ringlerini(5) yağlayınız, shaftı ucundan tutarak göv de içine, bilya yuvaları karşılıklı gelene kadar çevirerek yerleş tiriniz.

16.Deforme olan bilyaları(4) yenileri ile değiştirerek, bilya yu valarından içeriye doldurunuz ve bilya kör tapasını yerleş tiri niz.

17.Bilyaların dönüşünü kontrol ediniz, çalışmasında problem varsa, bilyaları boşaltarak iç yuvaları kontrol ediniz.

18.Swivel bağlantı elemanı tekrar kullanıma hazır hale gelmiştir.

19.Swivel bağlantı elemanını hatta montajını yapınız.

20-Sistem vanalarını açarak, swivel bağlantı elemanını kontrol ediniz, sızıntıyı kontrol ediniz.Herhangi bir kaçak yok ise swivel bağlantı elemanı kullanıma hazırdır.